

Kopia mapy zasadniczej
SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH
obr. Jaworze 0001: dz. 1112/6, 1112/8, 1115/6, 1115/7, 1115/9, 1115/13, 1115/15, 1115/17, 1115/18,
1127/1, 1127/2, 1128/1, 1128/3, 1128/10, 1129, 1130/2, 1131/2, 3626, 3627
Seksje mapy: 6.119.29.13.1.4; 6.119.29.13.2.3; 6.119.29.13.2.1; 6.119.29.13.1.2

